

TUNER Echostar DSB-717



1. Wszystkie operacje z pilota, wybierz: **Menu** → **Konfiguracja**
2. Naciśnij dwa razy przycisk **OK**
3. Włącz opcję **Sprawdź sygnał** → Wybierz **HOTBIRD**
4. Naciśnij przycisk **OK** przy pozycji **TRANSPONDER**
5. Wyszukaj pozycję **TP00** i naciśnij przycisk **OK**
6. Wybierz satelitę **HOTBIRD 13E**
7. Ustaw częstotliwość **11,508 V**, **SR 27500**, **FEC 5/6**
8. Naciśnij przycisk **Potwierdź** i **OK**
9. Wyjdź z **Menu** i naciśnij przycisk **FAV**
10. Wybierz listę **Wszystkie kanały** → odszukaj **ESKA TV**

