

TUNER F3000, CP2, Mini

1. Wszystkie operacje z pilota, wybierz: **Menu → Instalacja**
2. Może również pojawić się hasło **0000** (prawdopodobnie takie cztery zera)
3. Wybierz **Automatyczne wyszukiwanie kanałów**
4. Naciśnij dwa razy przycisk **OK** na pilocie
5. Wyjdź z **Menu** → naciśnij przycisk **FAV**
6. Wybierz listę kanałów → odszukaj **ESKA TV**